

Zeskanuj kod QR w celu ściągnięcia aplikacji mobilnej.



### 1.1.1. Konfiguracja WIFI

1) Naciśnij jednocześnie przycisk „funkcja” i „czas” i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aby przejść do trybu konfiguracji Wi-Fi. Jeśli interfejs wyświetla AF, oznacza to, że pomyślnie przeszedłeś w tryb konfiguracji sieci.

2) Otwórz aplikację mobilną, kliknij znak „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Inteligentna pompa ciepła (Bluetooth+Wi-Fi)”.

3) W prawym górnym rogu wybierz „Konfiguracja sieci Hotspot (tryb zgodności)”, zaznaczając tę pozycję, upewnij się, że kontrolka miga powoli, a następnie kliknij Dalej.

4) Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z domową siecią Wi-Fi i wprowadź hasło, a następnie kliknij Dalej.

5) Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przełączyć Wi-Fi telefonu komórkowego na hotspot wskazany przez kontroler, a nazwa hotspotu ma format „SmartLife-XXXX”.

6) Po podłączeniu hotspotu przełącz się z powrotem do aplikacji mobilnej i poczekaj, aż kontroler skonfiguruje sieć i połączy się z chmurą.

7) Sterownik wyświetla tabelę stanu sieci dystrybucyjnej w następujący sposób:

1. AF: wejdź w tryb dystrybucji sieci AP;
2. nC: WIFI jest skonfigurowane, ale nie jest podłączone do routera;
3. Cr: WIFI jest skonfigurowane i podłączone do routera;
4. CC: Połączony z routerem i połączony z chmurą.

### 1.1.2. Wyświetlanie statusu WIFI

Ikona w prawym górnym rogu kontrolera wskazuje aktualny stan funkcji Wi-Fi, między innymi:

- 1) Brak wyświetlania: wskazuje, że sterownik przewodowy nie został wyposażony w sieć, a funkcja WIFI nie jest domyślnie włączona;
- 2) Powolne miganie: wskazuje, że sieć została skonfigurowana i próbuje połączyć się z siecią WIFI;
- 3) Ciągłe światło: oznacza, że połączył się z siecią WIFI i pomyślnie połączył się z Internetem.